

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

versione universale
universal version
universal version
universal version


DIN 5480

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	A	A1	A2	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
SAU0121125	ERA25	3:1	1300		X	X	124.33			CHUB46	CHUB27
SAU0121232	ERA32	3:1	1300		X	X	131.53			CHUB46	CHUB32
SAU0121322	Ø22x19	3:1	1300		X	X		116		CHUB46	CH_VTCROCE_M10
SAU0121425	WELDON25	3:1	1300		X	X			137		

NEW
NEW
NEW
NEW

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

SAUTER
VDI 40
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE DISASSATO RIDOTTO I=3:1 VDI40 DIN 5480
Geared-down axial re-directed driven tool VDI40 DIN 5480 I=3:1
Axial angetriebenes Werkzeug VDI40 ausserachsig DIN 5480 untersetzt I=3:1



M.T. srl
Via dei Tamerici 1/3
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA SAU017-2-40